

# オゾン水生成器 UNIZONE

## ●お知らせサイン

- 1 LEDランプ青が点灯**  
オゾン水が正常に生成されています。
- 2 LEDランプ赤が点灯し、ブザー音が鳴動**  
電源プラグを一度抜き差ししてください。  
コンセントを入れなおしてもブザーが鳴る場合は  
交換の合図で、使用停止状態です。
- 3 LEDランプ青が点灯赤点滅、ブザー音1回**  
電解カートリッジ交換時期です。  
(残り15時間以下)。
- 4 LEDランプ赤が点滅、ブザー音2回**  
電解カートリッジ交換時期です。  
(残り5時間以下)。